

<http://www.agelectronica.com>

Item	Descripción	Item	Descripción
1	Interfaz USB Tipo C	10	Botón de Luz Flash
2	Entrada Tarjeta MicroSD	11	Botón Izquierda
3	Tapa de entrada a Interfaces	12	Botón Abajo
4	LEDs Luz Blanca	13	Botón Arriba
5	Lente de la cámara Infrarroja	14	Botón Reproducir
6	Lente de la cámara visual	15	Botón Derecha
7	Gatillo (Disparador)	16	Botón Volver
8	Display LCD	17	Botón Ajustes
9	Botón de Encendido	18	Entrada de Montaje del Tripie

Item	Descripción	Item	Descripción
1	Punto Central de Temperatura	6	Señal Alerta Temperatura Alta
2	Temperatura Máxima	7	Punto de Temperatura Máxima
3	Calibración Automática	8	Barra de Temperatura
4	Punto de Temperatura Mínimo	9	Estado de la Batería
5	Menú Principal	10	Fecha y Hora

<http://www.agelectronica.com>